

Thermostat

Contrôlez la température de votre chambre.

Température ambiante

Indiquée à l'écran lorsque vous le regardez.


Modifier la température*

Appuyez sur les flèches haut ou bas.



Modifier la ventilation

Appuyez sur le bouton du milieu, puis, les flèches de gauche ou droite.



- **Mode Auto (Option option à gauche complètement)**

Appuyez pour mettre en mode automatique.

- **Arrêt ventilation (Option suivante à droite)**

Appuyez pour arrêter la ventilation.

- **Vitesse 1, 2 ou 3 (Options suivantes à droite)**

Appuyez sur le rectangle au centre pour confirmer la vitesse choisie.

*Température modifiée

Le changement ne se fera pas instantanément, mais plutôt graduellement.